



설치안내 Installation Instruction

CFR 설치 : 90° 회전하는 오른문(Outswing 설치)

상단 설치




측면 설치




CFL 설치 : 90° 회전하는 왼문(Outswing 설치)

상단설치



측면 설치



결선방법

